


## Schularbeiten und Matura mit dem ClassPad II

ClassPad-Version kontrollieren **1**

Prüfungsmodus **2**

*oder* ClassPad zurücksetzen

*oder* ClassPad initialisieren





Fx-87DE X  
CLASSPAD II

	A	B	C	D
38	177	179	176	176
39	177	175	171	182
40	179	175	175	177

# ClassPad-Version kontrollieren




# Prüfungsmodus





# Prüfungsmodus (Alternative)

**Y** + **Z** gedrückt halten  
und einschalten mit **Clear**



# Prüfungsmodus



# Prüfungsmodus

Menu  
☐☐  
☐☐





15 Minuten


Menu  
☐☐  
☐☐




# ClassPad zurücksetzen



# ClassPad zurücksetzen



*Prüfen* →



# ClassPad initialisieren (nimmt etwa zwei Minuten in Anspruch)

