


Der Graphiktaschenrechner Casio CFX-9850GB PLUS

1: Grundlegende Bedienungshinweise


Zeichenerklärung:	[]	- Drücken Sie die entsprechende Taste des Graphikrechners!
	[] ^S	- Drücken Sie erst die Taste [SHIFT] und dann die entsprechende Taste!
	[] ^A	- Drücken Sie erst die Taste [ALPHA] und dann die entsprechende Taste!

Moduswahl

Nachdem Sie den Rechner mit der Taste [AC^{ON}] eingeschaltet haben, können Sie im *Hauptmenü* einen von 15 Modi wählen, indem Sie die Zahl bzw. den Buchstaben an der rechten unteren Ecke der Ikone des gewünschten Modus eingeben. Alternativ können Sie mit den Cursor-Tasten [▶], [◀], [▼] und [▲] die Ikone eines Modus hervorheben (dunkler Hintergrund) und die Taste [EXE] drücken.



Mit der Taste [1] gelangen Sie in den *Run-Modus*, in dem Sie die üblichen arithmetischen Rechnungen eines Taschenrechners ausführen können.




[1][2][+][4][5][6] [EXE]

Korrektur von Eingaben

Bei Eingaben lässt sich mit den Cursor-Tasten [◀] bzw. [▶] ein eingegebenes Zeichen auswählen (blinkender Cursor). Dieses können Sie mit der Taste [DEL] löschen oder ersetzen, indem Sie einfach ein anderes Zeichen eingeben. Möchten Sie an der entsprechenden Position ein Zeichen einfügen, drücken Sie Taste [INS]^S. Mit der Taste [EXE] können Sie die Rechnung erneut ausführen lassen.

[◀][◀][◀][◀] [DEL] [3] [EXE]



Um einen leeren Bildschirm zu erzeugen, drücken Sie die Taste [AC^{ON}]. (Diese Taste sollten Sie auch immer dann betätigen, wenn eine Fehlermeldung erscheint.)

Solange Sie keinen anderen Modus aufgerufen haben, können Sie im *Run-Modus* die bisherigen Eingaben mit den Cursor-Tasten [▲] bzw. [▼] wieder aufrufen und die Rechnungen (gegebenenfalls verändert) erneut ausführen lassen. Dies ist auch nach Ausschalten des Rechners möglich.

Das Option-Menü

Um weitere Möglichkeiten zu erhalten, drücken Sie die Taste [OPTN]. Unten im Display erscheint das *Option-Menü*.



Der Graphiktaschenrechner Casio CFX-9850GB PLUS

1: Grundlegende Bedienungshinweise


Je nachdem, in welchem Modus Sie sich befinden, bietet es die Möglichkeit, weitere Funktionen (hyperbolische Funktionen, Betragsfunktion, ...) einzugeben und Operationen (Differentiation, Integration, Rechnungen mit komplexen Zahlen, Matrizen, Listen, ...) auszuführen.

Funktionstasten

Ist unten im Display ein Menü angezeigt, lässt sich mit den Funktionstasten [F1] – [F6] ein Menüpunkt auswählen. Das Symbol > am rechten Rand des Menüs zeigt an, dass das Menü weitere Menüpunkte enthält, welche nach Drücken der Taste [F6] angezeigt werden.

Um z.B. die Betragsfunktion einzugeben, wählen Sie den Menüpunkt NUM mit der Taste [F4] und anschließend den Menüpunkt Abs mit der Taste [F1].


Innerhalb eines Modus können Sie jeweils mit der Taste [EXIT] zu einem vorherigen Menü oder Anzeigebereich zurückkehren.



Das Variablendaten-Menü

Drücken Sie die Taste [VARS], erscheint das *Variablendaten-Menü*, in dem Sie auf die in den einzelnen Modi verwendeten Variablen zugreifen können.

Nützlich ist der Menüpunkt GRPH, wenn Sie eine im *Graphik-Editor* eingegebene Funktion verwenden möchten, ohne diese erneut eingeben zu müssen.





Grundeinstellungen im Set up

Um die Grundeinstellungen eines Modus zu verändern, rufen Sie mit der Taste [SET UP]^S das *Set up* auf.

Sie können hier angeben, in welcher Form Ergebnisse dargestellt werden sollen, wie das Lay-out bei graphischen Darstellungen aussehen soll, in welchem Zahlensystem Sie rechnen möchten usw..

Um das Winkelmaß einzustellen, heben sie mit Hilfe der Cursor-Taste [▼] die Rubrik Angle hervor und drücken eine der Funktionstasten.



Hervorgehobene Felder

Ein hervorgehobenes Feld bzw. Zeile (dunkler Hintergrund) gibt an, worauf sich eine Aktion mit den Funktionstasten bezieht (wie hier) oder wo eine Eingabe vorgenommen werden kann (im *Graphik-Editor*, bei Tabellen, Matrizen, Listen, ...). Manchmal lässt sich ein hervorgehobenes Feld mit der Taste [EXE] auswählen (z.B. im *Hauptmenü*).

Der Graphiktaschenrechner Casio CFX-9850GB PLUS

1: Grundlegende Bedienungshinweise

Mit der Taste [EXIT] verlassen Sie das *Set up*.

Möchten Sie in einen anderen Modus wechseln, gelangen Sie mit der Taste [MENU] wieder zum *Hauptmenü*.

Ausschalten können Sie den Graphikrechner mit der Taste [OFF]^S.

